


# ジェマベンチ

## 施工説明書・取扱説明書


このたびは、ファンダライン「ジェマベンチ」をお買い上げくださいまして有難うございました。  
下記の説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。また、ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、  
正しくお使いください。

### ■施工上の注意事項

- ・2人以上で移動、設置を行ってください。
- ・ボルト類の締め付けは全て確実に行ってください。
- ・付属の部品以外は使用しないでください。
- ・設置後、ボルト類のゆるみやガタつきなどがなければ点検してください。
- ・ベンチを設置する場所がコンクリートの場合、付属している芯棒打込み式アンカー（オールアンカー）にて固定することを推奨します。




座面ユニットC12



座面ユニットC18

### ■使用上の注意事項


- ・ベンチの上に重量物を落したり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。




- ・ベンチ本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ・同色の製品間で若干のばらつきがありますので、予めご了承ください。
- ・ベンチを火気使用箇所に設置しないでください。また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
- ・ベンチを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
- ・雨シミができることがあります。製品に含まれる木粉中の成分に雨水が溶出してできるもののため、有害ではありません。
- ・座面に傷、汚れが着いた場合は、＃60程度のサンドペーパーで削ることにより補修することができます。  
なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので、削りすぎには注意してください。

### ■安全上の注意事項

- ・ベンチの上に登ったり、飛び跳ねたりしないでください。




- ・傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。




- ・隙間に手や足を入れないでください。
- ・人災、天災、地変、その他不可抗力による滑動や転倒によって生じるトラブルについては当社で責任を負うことができません。
- ・ベンチは芯棒打込み式アンカーで固定せずに使用することもできますが、風や地震等の外力でベンチが滑動、転倒する可能性が高くなり、そのことによって生じるトラブルについては当社で責任を負うことができません。
- ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
- ・ベンチは夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。

### ■姿図



0412



0418

### ■部材一覧

- 開封時に種類と数量を確認してください。  
（ボルト類の袋の内容も確認してください。）
- 商品に異常がないか確認してください  
※座面ユニットの梱包材はバラさないでください。

- ご準備いただくもの
- M8用ソケットレンチまたはスパナ
  - スケール
  - ハンマー（芯棒打込み式アンカー用）
  - Φ8.5コンクリートドリル（芯棒打込み式アンカー用）
  - 集じん機、ブロワー（芯棒打込み式アンカー用）

### ■梱包内容（ジェマベンチ0412）

座面ユニットC12	平支持脚04×2（2梱包）	金具セット
		<div>六角ボルト トリーマ ×4個</div> <div>芯棒打込み式アンカー ×4個</div>


### ■梱包内容（ジェマベンチ0418）

座面ユニットC18	平支持脚04×2（2梱包）	金具セット
		<div>六角ボルト トリーマ ×4個</div> <div>芯棒打込み式アンカー ×4個</div>

## ■施工手順


### 手順1 座面ユニットを配置

- 平らな場所に座面ユニット裏面を上向きに置いてください。  
座面ユニットに方向はありません。




### 手順2 支持脚の設置

- 座面ユニット裏側のボルト差し込み穴に、平支持脚の穴が合うように支持脚を設置してください。
  - 位置を合わせたら六角ボルト トリーマを使用して4カ所を固定してください。
- ※ボルトはソケットレンチまたはスパナを使用して締め付けを行ってください。




### 手順3 芯棒打込み式アンカー設置

- 支持脚底面に空いている穴の位置に芯棒打込み式アンカーを設置してください。
- ※芯棒打込み式アンカー施工時にベンチに傷をつけないよう、注意して施工を行ってください。




### 手順3-1 穿孔

- 芯棒打込み式アンカーを設置する位置をマーキングし、ベンチをどかした後にΦ8.5のドリルを使用してコンクリートを深さ40mmで穿孔してください。
- ※付属している芯棒打込み式アンカーはコンクリートに40mm埋込む必要があります。




### 手順3-2 孔内清掃

- 集じん機やブロワーなどを使用して孔内の切粉を除去してください。




### 手順3-3 打設

- ナットを締めた状態で芯棒打込み式アンカーを奥まで設置し、ハンマー等でアンカーを打設しナットを外してください。



### 手順3-4 取り付け

- ベンチを設置し芯棒打込み式アンカーのナットを締め取り付けてください。



### 手順4 ナット等ゆるみ確認

- 取り付けた六角ボルト、芯棒打込み式アンカーに緩みがないか、再度確認してください。
- ※六角ボルト、芯棒打込み式アンカーが緩んでいると、ケガやベンチの破損などにつながる場合があります。

●お問合せ

 **フクビ化学工業株式会社**

事業開発本部 まちづくり事業推進室  
〒140-8516  
東京都品川区大井1丁目23番3号  
TEL : 03-5742-6321  
MAIL : gksgrs@fukuvi.co.jp